



TIKKURILA

## HYDROBLOCK WB

### BESKRIVELSE

Vanntynnet impregneringsmiddel

### BRUKSOMRÅDER

Typiske bruksområder er hus, næringsbygg, industri, lager, etc. fasader, takstein og belegning. For de fleste mineralmaterialer, som murstein, kalsiumsilikatstein, luftbetong, betong, eksponert tilslagsbetong, samt gips og mineralpaneler.

### PRODUKT- EGENSKAPER

HydroBlock WB er et transparent vanntynnet impregneringsmiddel som trenger godt inn i materialet og reagerer kjemisk med underlaget. Meget egnet for "tette" mineraloverflater. Det skaper en vannavstøtende overflate som forhindrer kapillær inntrengning av regn og vannsprut i overflatestrukturen. Tillater vanddamp fra innsiden av materialet å passere gjennom. Reduserer forekomsten av salter som beveger seg mot overflaten av objektet. Produktet danner ikke film. Reduserer veksten av alger, grønn misfarging og forhindrer frostsprengning.

## HYDROBLOCK WB

### TEKNISKA DATA

<b>Farger</b>	Transparent
<b>Størrelser på spann</b>	5 l, 25 l, 1000 l
<b>Påføringsmetode</b>	Pensel, rull eller airless-sprøyte. Når du bruker en pensel eller rulle, er påføringen vanskeligere på grunn av den lave viskositeten. Ved bruk av spray, påfører du 0,5–1 bar. Juster trykket for å minimere oppløsningen.
<b>Torktid</b>	Tørketid for vår sjiktykkelse på 200 µm 20° C / 65% RF: Klebefri etter ca 0,5-1 time. Overmalbar etter ca 6 timer. Gjennomherdet etter ca. 6 dager. Tørketiden avhenger av mengde, temperatur, relativ fuktighet og ventilasjon.
<b>Densitet (kg/l)</b>	0,95–1 kg/L ISO 2811.
<b>Lagring</b>	Tåler ikke frost. Bør ikke oppbevares i temperaturer over +30 °C.

# HYDROBLOCK WB

## BRUKSANVISNINGER

### Påføringsforhold

Temperaturen må være mellom 8-30 ° C og den relative luftfuktigheten <85% RH.

Fukt overflaten med HydroBlock WB til metningspunkt ved å bruke en våt-i-våt-metode.

HydroBlock WB må påføres i 1-2 lag for å oppnå de beste resultatene.

Unngå å påføre produktet i sterk vind eller regn, da det kan forårsake merker eller flekker.

Impregneringsmidler (hydrofobe løsningsmidler) kan ikke trenge gjennom en overflate som allerede er behandlet med et vannavstøtende produkt.

Væske som ikke absorberes kan forårsake flekker på overflaten. Disse flekkene er veldig vanskelige å fjerne.

Eventuelle søl på vinduer, må tørkes av vinduet umiddelbart. Dekk til alle vinduer før du bruker HydroBlock SB.

Nygipsede eller nypussede vegger må være helt herdede og tørre før HydroBlock SB påføres.

Utfør alltid testmaling for å sikre at produktet og overflatene er kompatible.

### Rengjøring av utstyr

Rengjør verktøyene med vann og vaskemiddel direkte etter bruk.

### Helse- og sikkerhetsmerking

Bruk vernehansker. Inneholder 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT). Kan gi en allergisk reaksjon.