



TIKKURILA

## PROCOVER WB

### BESKRIVELSE

Transparent vanntynnet impregneringsmiddel.

### BRUKSOMRÅDER

Fasader, gulv i f.eks. lager, tak av fibersement, betong og leire, belegningsstein og andre mineralmaterialer som sandstein, betong, terrazzo, leirefliser, sandkalkstein og steinbelegg.

### PRODUKT- EGENSKAPER

Procover WB er et transparent vanntynnet impregneringsmiddel som trenger godt inn i materialet og reagerer kjemisk med underlaget. Meget egnet for "tette" mineraloverflater. Det skaper en vannavstøtende overflate som forhindrer kapillær inntrengning av regn og vannsprut i overflatestrukturen. Tillater vanndamp fra innsiden av materialet å passere gjennom. Reduserer forekomsten av salter som beveger seg mot overflaten av objektet. Produktet danner ikke film. Reduserer veksten av alger, grønn misfarging og forhindrer frostsprengning.



TIKKURILA

## PROCOVER WB

### TEKNISKA DATA

<b>Størrelser på spann</b>	25 l
<b>Påføringsmetode</b>	Pensel, rull eller airless-sprøyte. Når du bruker en pensel eller rulle, er påføringen vanskeligere på grunn av den lave viskositeten. Ved bruk av sprøyte, påfører ved 0,5–1 bar. Juster trykket for å minimere forstøvning.
<b>Torktid</b>	Tørketiden ved 20 ° C / 65% RH: Klebefri etter ca 0,5-1 time. Overmalbar etter ca 6 timer. Fullherdet etter ca. 6 dager. Tørketiden avhenger av mengde, temperatur, relativ fuktighet og ventilasjon.
<b>Lagring</b>	Tåler ikke frost. Bør ikke oppbevares i temperaturer over +30 °C.

# PROCOVER WB

## BRUKSANVISNINGER

### Påføringsforhold

Temperaturen må være mellom 5-30 ° C og den relative luftfuktigheten <85% RH.

Fukt overflaten med ProCover WB til metningspunkt ved å bruke en våt-i-våt-metode.

ProCover WB må påføres i 1-2 lag for å oppnå de beste resultatene.

Unngå å påføre produktet i sterk vind eller regn, da det kan forårsake merker eller flekker.

Impregneringsmidler (hydrofobe løsningsmidler) kan ikke trenge gjennom en overflate som allerede er behandlet med et vannavstøtende produkt.

Væske som ikke absorberes kan forårsake flekker på overflaten. Disse flekkene er veldig vanskelige å fjerne.

Eventuelle søl på vinduer, må tørkes av vinduet umiddelbart. Dekk til alle vinduer før du bruker ProCover WB.

Nygipsede eller nypussede vegger må være helt herdede og tørre før ProCover WB påføres.

Utfør alltid testmaling for å sikre at produktet og overflatene er kompatible.

### Miljø og avfallshåndtering

Unngå att større mengder av produktet slippes ut i vannkilder, kloakk eller miljøet.